


取扱説明書

kettle-1A

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この製品は、ご家庭での湯沸かし用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用できません。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**また、この製品には、別途、家庭用品品質表示法に基づいた材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

△注意 Siセンサー付きコンロ(温度センサー付きガスコンロ)での使いの際は必ずお守りください

- 転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。
- ・本体のサイズに合ったコンロで使用してください。
 - ・本体はコンロの中央に置いて、**温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。**
 - ・五徳の形状や水の量によっては転倒する事がありますので、ご注意ください。
 - ・サイズが小さいものは軽くて安定しない場合があるので、**空の状態でコンロに置かないでください。** 300ml以上のお水を入れて置いてください。



△注意 安全のために必ずお守りください

- 取っ手が焦げますので、火力を調節してください。**
ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出しましたままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。



□絶対に空炊きをしないでください。(すべての熱源)

空炊きをしますと、アルマイトが損傷(色落ち、穴アキ、腐食)したり、水漏れが発生したり、取っ手やつまみの損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤で内部をよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

使用上ご注意いただきたいこと

- 湯沸かし中はそばを離れないでください。**火災の原因になります。

- 湯沸かし中、湯沸かし後は、取っ手やつまみが熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。

□縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。めやすとして適正容量以下にしてください。それ以上入れますと熱湯の吹き出しによりやけどのおそれや、ガスの火を消す場合があります。特に、麦茶をわかす場合は、それ以下でも吹き出すことがありますので、水量と火力を調節してください。

□**ストーブの上では絶対に使用しないでください。**ストーブの上で使用されると、熱湯の入った本体の転倒や、まれに熱湯が突然吹き出すような突沸現象によるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになりやすく、本体や部品の損傷の原因となったり、腐食や黒変化など製品の品質低下の原因になります。

□お湯を沸かす時は、取っ手は立ててご使用ください。倒して使用すると、取っ手が過熱し、やけどのおそれがあります。また、取っ手が損傷し脱落によるやけどなどの事故の原因になります。

□取っ手やつまみが使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、やけこげ、ひび割れが生じた場合はご使用にならないでください。

□湯沸かし直後に湯を注ぐと、熱湯が飛び散る場合があり、やけどのおそれがあります。火を止めて15秒ほどたってから注ぐようにしてください。

□湯をポットなどにあけた直後や熱湯が残っている時に、取っ手を持ったままふたをあけないでください。蒸気によるやけどの危険があります。

長くお使いいただくために

□湯沸かし以外のご使用(薬草、酒、薬品などを沸かす)は、変色や腐食の原因になりますので、お避けください。

□アルカリイオン水の使用は、腐食・穴アキの原因になりますので、お避けください。

□沸騰したら、火を止めてください。

□強い衝撃を与えると、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

お手入れについて

□お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤や食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。表面をキズつけ、腐食・穴アキの原因となります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。

□腐食防止のために、ご使用後はよく乾燥させてください。水を残したままにしておくと、水質により腐食を早め、穴アキ・水漏れの原因となります。

□食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。

その他ご注意いただきたい点について

□ご使用中に内面が黒くなることがあります。これは湯沸かしの際の加熱によりアルミニウムと水が反応を起こしたものにミネラル分などが付着することにより生じるもので、人体には無害であり、そのままご使用になられてもさしつかえありません。気になる場合は、水の中にりんごの皮や輪切りにしたレモンを入れ煮沸すると落とすことができます。

□ご使用中に内面に白いツツツができることがあります。これは水道水中の塩素分、ミネラル分、あるいはアルカリイオン整水器の水がアルミニウムと反応してできたものです。腐食のはじまりですが、人体には無害です。そのままご使用になられてもさしつかえありません。無理して取るようなことをしないで、米のとぎ汁を入れて10~15分ほど煮沸してください。腐食が進行しにくくなります。

お問い合わせ先

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL 0766-31-5400
[受付時間] 午前9:00~午後5:00
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

