

■デミプロキッチン_スープポット 17.5cm

取扱説明書 なべ

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になれません。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。また、この製品には、品質表示事項として材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

△注意

Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

●転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- 本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んことを確認してください。
- 五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
- 安定しない場合があるので、空の状態でコンロに置かないでください。300ml以上の水または300g以上の調理物を入れて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。



▲注意

安全のために必ずお守りください

●火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけのぞれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。

●絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）

空炊きをすると、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にくらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお問い合わせください。

使用上ご注意いただきたいこと

●調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

●取っ手は金属製なので熱くなります。やけのぞれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。

●調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。

また、縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

●コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

●ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で使用されると、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになればやすく、本体や部品の損傷の原因になります。腐食や変色など製品の品質低下の原因になります。

●金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

●ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。

●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

●天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意ください。

・縁まで油を満たした状態でのご使用は避けてください。油に引火するおそれがある。油の量は深さの半分くらいまで

あります。(めやすとして油の量は深さの半分くらいまでにしてください)

・油温を200°C以上に昇させないでください。

・揚げ物調理に際しては、ふたをしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。

長くお使いいただくために

●調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力の中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が剥離します。

●金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。

●本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。

●急激な衝撃を与えた後、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

●酢等の酸性のものや、アクリル用重曹等のアルカリ性のもので使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の

原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。

●ふつ素樹脂塗膜の劣化やはく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

●お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。

●こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取ください。

●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

その他ご注意いただきたい点について

●味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかき混ぜてから温めてください。

〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地

お客様相談室 TEL0766-31-5400

[受付時間] 午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

■デミプロキッチン_ キャセロール 20cm

取扱説明書 なべ


このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になれません。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**また、この製品には、品質表示事項として材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

△注意

Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

●転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・本体はコンロの中央に置いて、**温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。**
- ・5徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
- ・安定しない場合があるので、**空の状態でコンロに置かないでください。**300ml以上の水または300g以上の調理物を入れて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。



安全のために必ずお守りください

●火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、**炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。**炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。

●絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）

空炊きをしますと、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。

- 本体にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外はがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

- 初めてご使用になる時は、中性洗剤よく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお問い合わせの店舗またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 取っ手は金属製なので熱くなります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。

- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。また、縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

- コンロにのせる時、のせ方や5徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

- ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で使用されると、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになりやすく、本体や部品の損傷の原因となったり、腐食や変色など製品の品質低下の原因になります。

- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

- ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。

- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

- 炒め物など油を使って料理する際は、油温を

200°C以上に上昇させないでください。

- 天ぷらなどの揚げ物料理については、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。

長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、力を中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が長持ちします。

- 金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。

- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。

- 急激な衝撃を与えると、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

- 酢等の酸性のものや、アクリル用重曹等のアルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。

- ふつ素樹脂塗膜の劣化やはく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

- お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。

- ごけついの場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取りください。

- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

その他ご注意いただきたい点について

- 味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかき混ぜてから温めてください。

〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400
[受付時間] 午前9:00～午後5:00
月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

■デミプロキッチン_ソースパン 14.5cm

取扱説明書 なべ

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になられません。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**また、この製品には、品質表示事項として材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

△注意

Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

- 転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
- ・安定しない場合があるので、空の状態でコンロに置かないでください。300ml以上の水または300g以上の調理物を入れて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。



△注意

安全のために必ずお守りください

- 火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面よりはみ出たままでご使用になると、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落するやけどなどの事故の原因にもなります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



- 絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）

空炊きをしますと、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。

なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。

また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。

- 本体にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外をはがさないでからご使用ください。はがしにくい

場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があつた場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

- 取っ手は金属製なので熱くなります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。

- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。また、縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

- コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

- スープの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で使用されると、調理物のあつた本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。

- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

- ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので、使用しないでください。

- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

- 炒め物など油を使って料理する際は、油温を200°C以上に上昇させないでください。

- 天ぷらなどの揚げ物料理については、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。

長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強いて使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力を中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が長持ちします。

- 金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。

- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。

- 急激な衝撃を与えると、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

- 酢等の酸性のものや、アクリル等のアクリル性のものご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。

- ふつ素樹脂塗膜の劣化やはく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

- お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。

- こげついた場合、金属製の同いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因になります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取りください。

- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によつては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

その他ご注意いただきたい点について

- 味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかきまぜながら温めください。

〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地

お客様相談室 TEL0766-31-5400

[受付時間] 午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

■デミプロキッチン_ユキヒラ 15cm

取扱説明書 なべ

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になれません。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。また、この製品には、品質表示事項として材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

△注意

Sセンサークロ(温度センサー付きガスコンロ)でお使いの際は必ずお守りください

- 転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。
 - ・本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
 - ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
 - ・安定しない場合があるので、空の状態でコンロに置かないでください。300ml以上の水または300g以上の調理物をたれて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。



△注意

安全のために必ずお守りください

●火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面よりも大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出たままご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



●絶対に空炊きをしないでください。(すべての熱源)

空炊きをしますと、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。

なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いたく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に異常がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 取っ手は金属製なので熱くなります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。
- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減をご注意ください。また、縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- コンロにのせる時、ひさしや五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

●ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上では使用されると、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになりやすく、本体の部品の損傷の原因となったり、腐食や変色など製品の品質低下の原因になります。

●金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

●ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。

●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

●炒め物など油を使って料理する際は、油温を200℃以上に上昇させないでください。

●天ぷらなどの揚げ物料理については、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。

長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用

する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力を中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が長持ち

します。

●金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。

●本体の表面で材料を刮りださないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。

●急激な衝撃を与えた後、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

●酢等の酸性のものや、アクリル樹脂等のアルカリ性のもののが使用になるべく避けください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。

●ふつ素樹脂塗膜の劣化やはく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

- お手入れは金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。

●こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ腐食の原因になります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでいいねいにお取りください。

●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によつては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しようと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

その他ご注意いただきたい点について

- 味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかきませてから温めてください。

お問い合わせ先

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地

お客様相談室 TEL0766-31-5400

[受付時間] 午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

■デミプロキッチン_ユキヒラ 18cm

取扱説明書 なべ

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になれません。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**また、この製品には、品質表示事項として材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

△注意

Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

- 転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
- ・安定しない場合があるので、**空の状態でコンロに置かないでください。**300ml以上のお湯または300g以上の調理物を入れて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。



△注意

安全のために必ずお守りください

- 火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したりすると、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因になります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。

- 絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）

空炊きをしますと、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。

また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。

- 本体にシールが貼り付いている場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお問い合わせください。

使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

- 取っ手は金属製なので熱くなります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等をお持ちください。

長くお使いいただくために

- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。また、縁まで油を満たした状態で使用しないでください。

- コンロにのせる時のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

- スープの上で絶対に使用しないでください。

スープの上で使用されると、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きにならやすく、本体や部品の損傷の原因となったり、腐食や変色など製品の品質低下の原因になります。

- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

- ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。

- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

- 天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意ください。

・縁まで油を満たした状態でのご使用は避けてください。油に引火するおそれがあります。

お手入れについて

- お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をかけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。

- こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取りください。

- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

その他ご注意いただきたい点について

- 味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかき混ぜてから温めてください。

（お問い合わせ先）

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地

お客様相談室 TEL0766-31-5400

[受付時間] 午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）

■デミプロキッチン_フライパン 18cm

取扱説明書 焼物類

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になれません。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

△注意

Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

●転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
- ・安定しない場合があるため、空の状態でコンロに置かないでください。
300ml以上の水または300g以上の調理物を入れて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。

〈温度センサーの状態〉

温度センサー

○ X X

△注意

安全のために必ずお守りください

●火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面よりもみ出たままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因になります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。

〈火力の調節〉

○ X X

●絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）

空炊きをしますと、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。

なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

●初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。

●本体にシールが貼っている場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。
はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

●初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。

●品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

使用上ご注意いただきたいこと

●調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

●取っ手は金属製なので熱くなります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。

●縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

●コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

●スープの上では絶対に使用しないでください。

●金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

●ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になると、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。

●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

●炒め物など油を使って料理する際は、油温を200°C以上に上昇させないでください。

●天ぷらなどの揚げ物料理については、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。

●高温になっている本体に水気の多いものを入れると、油がはねてやけどのおそれがありますのでご注意ください。

長くお使いいただくために

●調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力を中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が長持ちします。

●金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。

●本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。

●急激な衝撃を与えた後、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

●酢等の酸性のものや、アルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。

●調理に際しては、ご使用ごとに薄く油を引いて調理していただくと、こげつきにくさがいいと長持ちします。

●ふつ素樹脂塗膜の劣化やく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

●お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。

●こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧にお取りください。

●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用による洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400
[受付時間] 午前9:00～午後5:00
月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

[1511]

■デミプロキッチン_フライパン 20cm

取扱説明書 焼物類

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用になれません。
正しく安全にご使用いただくために、
この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

△注意

Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

●転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。
- ・安定しない場合があるので、空の状態でコンロに置かないでください。300ml以上の水または300g以上の調理物を入れて置き、なるべく取っ手を持ちながら調理してください。



△注意

安全のために必ずお守りください

●火力を調節してください。

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したら、そのままご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因になります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



●絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）

空炊きをすると、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。

なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外ははがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお問い合わせのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

使用上ご注意いただきたいこと

●調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

- 取っ手は金属製なので熱くなります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- コンロのせる時のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。
- スープの上では絶対に使用しないでください。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。
- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。
- 炒め物など油を使って料理する際は、油温を200℃以上に上昇させないでください。

- 天ぷらなどの揚げ物料理については、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。
- 高温になっている本体に水気の多いものを入れますと、油がはねてやけどのおそれがありますのでご注意ください。

長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力を中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が長持ちします。
- 金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。
- 激しい衝撃を与えると、熱した本体に冷水をかける等、激しい温度変化を与えないでください。変形の原因となります。
- 酢等の酸性のものや、アクリル等のアルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。
- 調理に際しては、ご使用ごとに薄く油を引いて調理していくだけと、こびりつきにくさがいっそう長持ちします。
- ふつ素樹脂塗膜の劣化やく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

- お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。
- こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取りください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用による洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特に部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

お問い合わせ先

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400
[受付時間] 午前9:00～午後5:00
月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

■デミプロキッチン_アルミ蓋 14.5~15cm用

△注意

●つまみは金属製なので熱くなります
やけどにご注意ください

●台紙を取り外す際、ホッチキスの針にご注意ください

取扱説明書

ふた

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品はご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

【初めてご使用になる前に】 ●台紙を取り外してください。●中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。●ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

【安全のために必ずお守りください】 ●本製品はフライパンや鍋にかぶせて使用するふたです。直接火にかけたりしないでください。●ふた本体やつまみは金属製なので熱になります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。●ご使用中につまみがぐらついてくる場合があります。そのままでご使用になりますと脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

【お手入れについて】 ●金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。

デミプロキッチン アルミ蓋 14.5~15cm用

表面加工／内面：ふつ素樹脂塗膜加工
材料の種類／ふた・つまみ：アルミニウム合金



〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400
[受付時間] 午前9:00~午後5:00
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

1603

■デミプロキッチン_アルミ蓋 17.5~18cm用

△注意

●つまみは金属製なので熱くなります
やけどにご注意ください

●台紙を取り外す際、ホッキスの針にご注意ください

取扱説明書

ふた

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品はご家庭での調理用です。正しく安全をご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

【初めてご使用になる前に】 ●台紙を取り外してください。●中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。●ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

【安全のために必ずお守りください】 ●本製品はフライパンや鍋にかぶせて使用するふたです。直接火にかけたりしないでください。●ふた本体やつまみは金属製なので熱になります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。●ご使用中につまみがぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

【お手入れについて】 ●金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふっ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。

デミプロキッチン アルミ蓋 17.5~18cm用

表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工
材料の種類／ふた・つまみ：アルミニウム合金



〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400

[受付時間] 午前9:00~午後5:00
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

[1603]

■デミプロキッチン_アルミ蓋 19.5~20cm用

△注意

●つまみは金属製なので熱くなります
やけどにご注意ください

●台紙を取り外す際、ホッチキスの針にご注意ください

取扱説明書

ふた

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品はご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

【初めてご使用になる前に】 ●台紙を取り外してください。●中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。●ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

【安全のために必ずお守りください】 ●本製品はフライパンや鍋にかぶせて使用するふたです。直接火にかけたりしないでください。●ふたの本体やつまみは金属製なので熱になります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等でお持ちください。●ご使用中につまみがぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落による事故のおそれがありますので使用しないでください。●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

【お手入れについて】 ●金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。

デミプロキッチン アルミ蓋 19.5~20cm用

表面加工／内面：ふつ素樹脂塗膜加工
材料の種類／ふた・つまみ：アルミニウム合金



〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400

〔受付時間〕午前9:00~午後5:00
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

1609