

# 【ガス火用】まるっとパン軽業\_取扱説明書

- 取っ手が使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れ、やけこげが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、ひび割れ、やけこげが生じた場合は使用しないでください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。特にネジが腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

## 【アルミぶたの取扱いについて】

- 使用中に取っ手がぐらついてくることがあります。そのまま使用すると脱落によるやけど等の事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら、内側のネジをプラスドライバーで締め直してご使用ください。
- 金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。表面をキズつけ、腐食の原因になります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。
- 使用中、表面に黒変や腐食(白いブツブツ)が生じることがありますが、人体には無害です。そのまま使用してもさしつかえありません。

## 品質表示

本体	ふた(付属している場合)
表面加工/内面: ぶっ素樹脂塗膜加工 外面(底、下部): 焼付け塗装	〈アルミぶた〉 表面加工/アルマイト
材料の種類/本体: アルミニウム合金 底の中央部の厚さ: 3.0mm 取っ手: 天然木	材料の種類/ふた: アルミニウム 取っ手: フェノール樹脂
寸法/24cm	
満水容量/3.0ℓ	

(お問い合わせ先)

2109

### 北陸アルミニウム株式会社

〒933-0393 富山県高岡市笹川2265  
お客様相談室 TEL0766-31-3501  
[受付時間] 午前9:00~午後5:00  
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)



ホームページで取扱説明書の情報が確認できます。  
<https://hokua.com/houseware>

「テフロン」および「Teflon」は、ぶっ素樹脂についてのケマーズ社の商標です。ライセンスにより北陸アルミニウム株式会社が使用しています。

Made in Japan



## 取扱説明書

【ガス火用】  
まるっとパン



使えばわかるカタチの違い  
底がまるいフライパン

メイドイン 富山



まるっとパンは、小ぶりに見えてたっぷりの容量がある深型フライパン。料理を美味しくする理由は、熱をたっぷり蓄えるキャスト® 特厚底の構造。羽釜の様に熱を効率よく吸収する裏底は、食材をじっくりムラなく加熱します。滑らかなドーム形状の調理面はぶっ素コーティングで料理を綺麗に仕上げます。

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。また、この製品には、品質表示事項として材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

## ⚠️ 注意 安全のために必ずお守りください

### ■絶対に空炊きをしないでください。(すべての熱源)

空炊きをしますと、ぶっ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。なお、予熱をする場合は、加熱時間を30秒程度にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

### ■取っ手が焦げる可能性がありますので、火力を調節してください。

ガスコンロでご使用の際はコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。




〈火力の調節〉

### ■Siセンサーコンロ(温度センサー付きガスコンロ)でお使いの際は、転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- 本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- 五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。

〈温度センサーの状態〉



## ◆お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。
- 製品にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤で洗い、よくすすいでください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

## ◆使用上ご注意ください

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 調理中、調理後は取っ手が熱くなっている場合があります。やけどのおそれがありますので、鍋つかみ等を使用してください。
- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。また、縁まで水を満たした状態で使用しないでください。
- コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。
- カセットコンロで使用する場合は、鍋でポンベ容器カバーを覆わないようご注意ください。カセットポンベが過熱され、破損するおそれがあります。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で使用されますと、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになりやすく、本体や部品の損傷の原因となったり、腐食や変色など製品の品質低下の原因になります。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- 取っ手が損傷する原因となりますので、オープンで使用しないでください。
- 加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままご使用になりますと、脱落によるやけどなどの事故のおそれがあります。ぐらつきが生じた場合は、図のようにネジを締め直してご使用ください。
- 取っ手が使用により劣化して、変色やひび割れ、やけこげが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ひび割れ、やけこげが生じた場合は使用しないでください。
- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。また、ご自分で修理・改造して使用しないでください。事故のおそれがあります。
- 熱くなった油に水気の多いものを入れますと、油がはねてやけどのおそれがありますのでご注意ください。
- 取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手の構造によっては内部に水がたまり、ネジ等の部品の腐食や、再加熱のときに取っ手が熱くなってやけどなどの事故の原因になります。取っ手の下部に水抜き穴がある場合は、洗った後、水抜き穴より内部の水分を抜いてください。水抜き穴が汚れてふさがっている場合は、先のとがったもので貫通させてください。



プラスドライバー  
ネジ穴

### □天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意ください。

- 縁まで油を満した状態での使用は避けてください。油に引火するおそれがあります。(めやすとして油の量は深さの半分くらいまでにしてください)
- 油温を200℃以上に上昇させないでください。
- 揚げ物調理に際しては、ふたをしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。



油の量は深さの半分くらいまで

## ◆長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに充分ご注意ください。ぶっ素樹脂は耐熱温度(約260℃)を超えると劣化が始まります。中火以下の火力でご使用ください。
- 調理用具は、木や竹、プラスチック製等のものを使用すると、ぶっ素樹脂塗膜を長持ちさせることができます。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ぶっ素樹脂塗膜をキズつけます。
- 急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。
- 酢等の酸性のものや、アク抜き用重曹等のアルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。
- 調理に際しては、ご使用ごとに薄く油を引いて調理していただく、こびりつきにくさがいっそう長持ちします。
- ぶっ素樹脂塗膜や本体が損傷する原因になりますので、製品の中に料理を入れたまま保存せず、他の容器に移してください。

## ◆お手入れについて

- お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。ぶっ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後はよく乾燥させてください。
- こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後、中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧にお取りください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。特にネジ等の部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

## ◆その他ご注意ください

- 味噌汁を温め直す際には、強火で一気に入熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくなかきまぜてから温めてください。

## ◆ふたの取扱いについて(ふたが付属している場合)

- 調理中、調理後は熱くなったふたに触れないようご注意ください。また、取っ手が熱くなっている場合がありますので、やけどにご注意ください。
- ふたを立てる際は平らで安定したところに置いてください。
- 電子レンジやオープンで使用しないでください。