

# ルックインスタンドカバー

## 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この製品は、ご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

### △注意

### 安全のために必ずお守りください

- 本製品はフライパンやいため鍋にかぶせて使用するふたです。直接火にかけたりしないでください。
- 炎がフライパンやいため鍋底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。
- 本製品はおさまの手の届かないところに保管してください。

### お使いいただく前に

- ご使用前に台紙をはずしてください。その際、台紙の端面やホッチキス針などで手を傷つけないようご注意ください。
- 初めてお使いになる前に、取っ手のぐらつきやひび割れ、ガラス部分のキズなどの不具合がないことをご確認ください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前に北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

### 使用上ご注意ください

- 使用中、使用後はふた本体が熱くなっていますから、触れないようにしてください。また、取っ手が熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。
- 安定した状態でご使用ください。また、ふたを立てる際、平らな安定したところにおいてください。
- ぶつかけたり、高いところから落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。
- ご使用中にネジ止めされた取っ手がゆるむことがあります。そのままご使用になりますと取っ手がぐらついて脱落し、やけどやガラスの破損などの事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら締め直してご使用ください。
- 樹脂製の取っ手が使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、やけど、ひび割れが生じた場合はご使用にならないでください。
- 天ぷらなどの揚げ物料理には、使用しないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。
- ガラス窓の部分に直接炎を当てたり、フライパンやいため鍋の本体からずらして加熱調理することは絶対にしないでください。また、ガスコンロやクッキングヒーターなどの調理機器のそばに置かないでください。部分的な加熱状態により歪みが生じ、調理中や調理後に突然割れたり、粉々に飛び散ることがあります。
- ガラス表面にキズがあると、ご使用中に破損することがあります。キズが入ったら使用しないでください。
- 落としぶたとして使用しないでください。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジで使用しないでください。
- 取っ手が破損する原因となりますので、オープンで使用しないでください。

### 長くお使いいただくために

- ご使用后、冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。ステンレス部分が変形したり、ガラス部分が破損する原因になります。

### お手入れについて

- 金属たわし、研磨剤入りスポンジ、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤)、クレンザーを使用しないでください。本体やガラスをキズつけるおそれがあります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。
- 洗った後は十分に水を切って乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、錆発生の原因となります。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因となります。

品名 強化ガラス製器具  
強化の種類/全面物理強化  
材料の種類/本体: ステンレス鋼  
取っ手: フェノール樹脂

ルックインスタンドカバーM  
JY-702



4 977449 537717

〈お問い合わせ先〉



消費生活用製品安全法認定工場

北陸アルミニウム株式会社  
HOKURIKU ALUMINIUM CO., LTD.

〒933-0393 富山県高岡市笹川2265  
お客様相談室 TEL 0766-31-3501

[受付時間] 午前9:00~午後5:00  
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

