

## ■アルミ容器 共通取扱説明書

### 取扱説明書 アルミ容器

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品は調理用具です。ご使用になる方は、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。



注意

安全のために必ずお守りください

- この製品は非煮沸用品です。直接コンロ等の火にかけて加熱しないでください。
- 熱い調理物やお湯を入れ、直接持たないでください。やけどのおそれがあります。

#### 初めてご使用になる前に

- 製品にシールが貼ってある場合には、シールをはがしてからご使用ください。
- 中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってご使用ください。
- 製品に不具合がないことをご確認ください。万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

#### 使用上ご注意いただきたいこと

- 電子レンジ、オーブン、グリルで使用しないでください。破損ややけどの原因になります。
- ご自分で修理・改造してご使用にならないでください。事故のおそれがあります。
- 汁物の冷凍・冷蔵は容器の8分目をめやすに入れてください。
- 長時間にわたり調理物等を入れたままにされますと、腐食や変色の原因になる場合があります。

#### 長くお使いいただくために

- 金属製の固いもので表面をキズつけないようご注意ください。腐食の原因になります。
- 製品に強い衝撃や急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因になります。
- 酢・重曹等の酸性またはアルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。

#### お手入れについて

- 金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。表面をキズつけ腐食の原因となります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、腐食防止のためによく乾燥させてください。
- 汚れが取りにくくなった場合は、水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでいいいにお取りください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い器用洗剤、アルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。
- ご使用中に白いブツブツができることがあります。腐食のはじまりですが、人体には無害です。洗い落としてそのままご使用になってさしつかえありません。

#### ふたやスノコについて(付属している場合)

- 火のそばに置くとふたが軟化し、変形することがあります。
- 耐熱・耐冷温度の範囲内でお使いください。(耐熱・耐冷温度はラベルの表示をご確認ください。)
- 水気のものを入れて横にすると内容物が漏れますのでご注意ください。

(お問い合わせ先)

北陸アルミニウム株式会社

T933-0393 富山県高岡市笹川12265  
お客様相談室 TEL 0766-31-3501  
[受付時間] 午前9:00~午後5:00  
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)



1211