

IH対応卓上鍋 清か 24cm_内装箱

取扱説明書

卓上鍋

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この製品は、ご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**また、この製品には、家庭用品品質表示法に基づいた材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

注意 安全のために必ずお守りください

火力を調節してください。
ガスコンロでご使用の際はコンロの中央に置いて、**炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。**炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれがあります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



絶対に空炊きをしないでください。(すべての熱源)
空炊きをしますと、ふっ素樹脂塗膜が損傷したり、つまみの損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、ガラス部分にキズなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、取っ手とガラスぶたの△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご使用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤で内部をよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

電磁調理器(IHクッキングヒーター)でご使用になる場合は

- 電磁調理器の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 電磁調理器の機種によっては正しく作動しない場合があります。
- 火力を[中]以下にご使用ください。特に3kW以上の電磁調理器は火力が非常に強いのでご注意ください。最大火力でご使用になりますと、本体の変形や溶解、はく離などの損傷、やけどや火災などの事故のおそれがあります。
- トッププレート(天板)にのせたまま製品をあおらないでください。本体の底面との摩擦によりトッププレートにキズを生じたり、アルミの粉が生じ汚れる場合があります。あおる調理はトッププレートから離して行ってください。
- 調理中に振動音(ジー、ブーン)が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。本体の位置を置きかえたり火力を調節してください。
- 100V卓上用電磁調理器をご使用になる場合は、お料理の量によっては沸騰するまで時間がかかることがありますので、あらかじめガスコンロ等で下ごしらえされることをおすすめします。


使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 取っ手は金属製なので熱くなります。鍋つかみ等でお待ちください。また、調理中、調理後はつまみが熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。
- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。また、縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。**ストーブの上で使用されますと、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになりやすく、本体や樹脂部品の損傷の原因となったり、腐食や変色など製品の品質低下の原因になります。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- ふっ素樹脂塗膜やつまみが損傷する原因となりますので、オープンで使用しないでください。
- つまみがゆるんだら締め直してご使用ください。
- 樹脂製のつまみが使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、ひび割れ、やけどが生じた場合はご使用にならないでください。
- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。
- 調理物を入れたまま持ち運ぶ場合には、調理物の量を半分以下にし、かたよらないようご注意ください。本体からこぼれ、やけどなどの事故のおそれがあります。

- 天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意ください。**
 - 縁まで油を満した状態でのご使用は避けてください。油に引火するおそれがあります。(めやすとして、油の量は深さの半分くらいまでにご注意ください。)
 - 油温を200℃以上に上昇させないでください。
 - 揚げ物調理に際しては、ふたをしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。
 - **ガスコンロ以外の調理器では揚げ物料理をしないでください。**火災ややけどなどの事故のおそれがあります。



- ふたには蒸気排出用の穴があります。噴出する蒸気でのやけどの危険がありますので、蒸気排出穴の位置をよくお確かめの上で使用してください。
- ガラスぶた(強化ガラス)のご使用にあたっては、以下のことを守ってください。
 - 直接炎を当てたり、ふたを本体からずらして加熱調理することは絶対にしないでください。また、ガスコンロやクッキングヒーターなどの調理機器のそばに置かないでください。部分的な加熱状態により歪みが生じ、調理中や調理後に突然割れたり、粉々に飛び散ることがあります。
 - 高いところから落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。
 - 調理直後に水で急冷しないでください。
 - キズが入ったら使わないでください。
 - 洗う際に、研磨剤入りスポンジ、金属たわしやクレンザーを使用しないでください。ガラス表面をキズつけます。



長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力を中火以下でご使用になると、ふっ素樹脂塗膜が長持ちします。
- 金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふっ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふっ素樹脂塗膜をキズつけます。
- 急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。
- 酢等の酸性のものや、アク抜き用重曹等のアルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。
- ふっ素樹脂塗膜の劣化やはく離の原因になりますので、製品の中に調理物を入れたまま保存しないでください。

お手入れについて

- お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。ふっ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、腐食防止のためによく乾燥させてください。
- こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧にお取りください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。

その他ご注意いただきたい点について

- 味噌を使った料理を温め直す際には、強火で一気に入熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくなかきまぜてから温めてください。

なべ	表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装	寸法/24cm
	材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム13%) 底の厚さ:3.5mm(はり底を含む)	満水容量/3.9ℓ 段下容量/3.1ℓ

ふた	品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化	その他 つまみ	材料の種類/フェノール樹脂
----	-----------------------------	---------	---------------

〈お問い合わせ先〉

アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地
お客様相談室 TEL0766-31-5400
[受付時間] 午前9:00~午後5:00
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

1507



レシピページ
はこちら!



IH対応卓上鍋 清か 24cm
S-0753



4 571313 465320

この製品は日本で企画制作・デザインを行い、中国で製造されたものです。

Planned and produced by
ALUCUBECO.,LTD.in Japan
Made in China