

# ■スマートコンビカバー

## △注意

●台紙を取り外す際、ホッチキスの針にご注意ください。

## 取扱説明書

## ふた

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品はご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

**【初めてご使用になる前に】**●台紙を取り外してください。●中性洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。●ぐらつきやひび割れ、変形や破損などの不具合がないことをご確認ください。万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

**【使用上ご注意ください】**●本製品はフライパンや鍋にかぶせて使用するふたです。直接火にかけたりしないでください。●フライパンや鍋によっては、ぴったりと合わない場合があります。●調理中、調理後はふた本体が熱くなっていますので、触れないようにしてください。また、取っ手が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。●安定した状態でご使用ください。また、ふたを立てる際、平らな安定したところに置いてください。●鍋などの縁のせ、安定した状態で使用してください。●直接炎を当てたり、ふたを鍋などからずらして加熱調理しないでください。また、炎が鍋などの底面からはみ出さないように火力を調節してください。●落としふたとして使用しないでください。●使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのまま使用しますと、脱落によるやけど等の事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら、内側のネジをプラスドライバーで締め直してご使用ください。●取っ手が使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れ、やけどが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、ひび割れ、やけどが生じた場合は使用しないでください。●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。●電子レンジやオープンで使用しないでください。●天ぷらなどの揚げ物料理には使用しないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。●味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかきまぜてから温めてください。●急激な衝撃を与えたり熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

**【お手入れについて】**●金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。表面をキズつけ、腐食の原因になります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、よく乾燥させてください。●食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特にネジが腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。●使用中、表面に黒変や腐食（白いブツブツ）が生じることがありますが、人体には無害です。そのまま使用してもさしつかえありません。

ふた  
表面加工/アルマイト  
材料の種類/アルミニウム  
取っ手  
材料の種類/フェノール樹脂

〈お問い合わせ先〉

## 北陸アルミニウム株式会社

〒933-0393 富山県高岡市笹川12265

お客様相談室 TEL 0766-31-3501

[受付時間] 午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)