

# ■ポット&パンハット

## ⚠注意

●台紙を取り外す際、ホッチキスの針にご注意ください。

## 取扱説明書

ふた

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品はご家庭での調理用です。正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

**【お使いいただく前に】** ●ご使用前に台紙を取り外してください。●初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗い、乾かしてからご使用ください。●ぐらつきやひび割れ、亀裂、ガラス部分のキズなどの不具合がないことをご確認ください。品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店またはアルキューブ株式会社にご相談ください。

**【使用上ご注意ください】** ●ガラス蓋（強化ガラス）のご使用にあたっては以下のことを守ってください。●直接炎を当てたり、蓋を鍋などからずらして加熱調理することは絶対にしないでください。また、ガスコンロやクッキングヒーターなどの調理機器のそばに置かないでください。部分的な加熱状態により歪みが生じ、調理中や調理後に突然割れたり、粉々に飛び散ることがあります。●ぶついたり、高いところから落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。●耐熱ガラスではありませんので急激な温度変化は避けてください。●調理直後に水で急冷しないでください。●キズが入ったら使わないでください。●調理中、調理後は本体やつまみが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。●電子レンジやオーブンで使用しないでください。●加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中にネジ止めされたつまみがゆるむことがあります。そのままご使用になりますと、つまみがぐらついて脱落し、やけどなどの事故のおそれがありますので、つまみがゆるんだらゆるみがなくなるまで締め直してご使用ください。●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。●蓋には蒸気排出用の穴があります。噴出する蒸気でのやけどの危険がありますので、蒸気排出用穴の位置をよくお確かめの上でご使用ください。

**【お手入れについて】** ●金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗浄機用洗剤など）、クレンザー、研磨剤入りスポンジを使用しないでください。ガラス表面をキズつけます。スポンジに食器用洗剤をつけてよく洗い、乾燥させてください。●食器洗浄機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗浄機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。

**【シリコン製品の取り扱いについて】** ●刃物やとがったものなどに触れると、製品にキズが入るおそれがありますのでご注意ください。●使用による劣化でひび割れや亀裂が生じた場合は使用しないでください。●汚れがひどいときは、キッチンペーパーなどで拭きとったあと、食器用洗剤で洗ってよくすすいでください。●シリコン表面に白い汚れが残る場合があります。酢水またはクエン酸水を吹きかけて拭きとってください。

品名/強化ガラス製器具  
強化の種類/全面物理強化  
その他の材料  
つまみ:シリコンゴム、フェノール樹脂  
縁:シリコンゴム

〈お問い合わせ先〉

1806

## アルキューブ株式会社

〒933-0343 富山県高岡市宝来町932番地  
お客様相談室 TEL0766-31-5400  
[受付時間] 午前9:00～午後5:00  
月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)