

■ アラウンドザキッチン_共通取説

取扱説明書

アラウンドザキッチン

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる方は、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。



注意

安全のために必ずお守りください

□この製品は非煮沸用品です。直接コンロ等の火にかけて加熱しないでください。

初めてご使用になる前に

□製品にシールが貼ってある場合には、シールをはがしてからご使用ください。□食品に直接触れる場合は、中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってご使用ください。□製品に不具合がないことをご確認ください。万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

使用上ご注意ください

□電子レンジ、オーブン、グリルで使用しないでください。破損ややけどの原因になります。□ご自分で修理・改造してご使用にならないでください。事故のおそれがあります。

長くお使いいただくために

□金属製の固いもので表面をキズつけないようご注意ください。腐食の原因になります。□製品に強い衝撃や、急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因になります。□酢・重曹等の酸性またはアルカリ性のもののご使用はなるべく避けてください。□腐食や変色を防ぐため、濡れたままにしたり、油分や汚れが付着したまま放置しないでください。

お手入れについて

□洗浄する場合は、金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。表面をキズつけ腐食の原因となります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、腐食防止のためによく乾燥させてください。□汚れが取りにくくなった場合は、水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取りください。□食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い器用洗剤、アルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。□ご使用中に白いアブツツができることがあります。腐食のはじまりですが、人体には無害です。洗い落としてそのままご使用になってさすつかえありません。

※製法上、色の濃淡が生じることがあります。また、製品によって色味やスクラッチテクスチャー*に違いがありますが、ご使用上問題はなりません。

*スクラッチテクスチャー：本製品の表面加工方法です。ランダムに渦巻状の細かい傷をつけることで、使い込んだような風合いを演出します。

Made in Japan

— (お問い合わせ先) —

北陸アルミニウム株式会社

〒933-0393 富山県高岡市笹川2265

お客様相談室 TEL 0766-31-3501

【受付時間】午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)



1902

■アラウンドザキッチン_ストレージバケット取説

【ストレージバケット】



《セット内容》

- ・本体：1個
- ・革ベルト：1本
- ・カタビス：2組

取付方法

アルミ本体の穴に合わせて、革ベルトをカタビスで挟み、取り付けてください。



革ベルトについて

- 天然の風合いを最大限に活かした牛革を使用しています。
- 一つ一つ風合いが微妙に異なり、表面に現れる薄い線やシワ、色ムラのようなものは、革ならではの特徴です。
- 紫外線の当たる場所に放置すると、変色する場合があります。
- 革は、水分に大変弱く、シミや水ぶくれの原因となり、多少の色落ちや色移りがありますのでご注意ください。