

美食の達人FP24

取扱説明書

焼物類

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

△注意 S1センサー付きガスコンロ

□転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・フライパンのサイズに合ったコンロで使用してください。
- ・フライパンはコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。

〈温度センサーの状態〉




△注意 安全のために必ずお守りください

□取っ手が焦げますので、火力を調整してください。

ガスコンロをご使用の際はコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調整してください。炎が底面よりはみ出さないまでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。

〈火力の調整〉



□極度の空焼きをしないようご注意ください。(すべての熱源)

取っ手の損傷や、本体の変形、溶接等によるやけどや火災の原因になります。

お使いいただく前に

□初めてご使用になる前に、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。

□本体にシールが貼ってある場合には、取っ手の△マークシール以外ははがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

□品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

鉄は使用前の準備と使用後のお手入れを怠りますと、焦げ付きや、サビの原因となります。

鉄製の調理器具を初めて使用される方へのお願い

□鉄のフライパンは樹脂加工(テフロン®加工など)のも

のとは異なり、「料理する材料に合った火加減と適切な油の量」を守ることが重要です。鉄はより強い熱量が伝わるため、樹脂加工のフライパンと同じ感覚で使うと、素材を焦がしてしまいます。

□焦げ付かないようにするために①火加減をいつもより、やや弱火にする。②料理に必要な油の量を見つける。

③以下の「こびりつきにくくするために」と「さびにくくするために」のお手入れを確実に実行してください。

○こびりつきにくくするために

□鉄製の調理器具は、使い込んでいくうちに自然に油がはじみ、本体全体が真っ黒くなっていますが、油がはじみが良くなるまでは次の〈油ならし〉を行なってください。

す。)洗浄後は火にかけて、水気を飛ばしてください。油は毎回塗らないでも、時々気になった時に塗る程度

で充分です。ただし長い間使わない時は油を塗っておいてください。また、裏面については内面を洗ったたわしでそのまま洗うと薄く油が付きますので充分です。

□使用後、汚れがひどい場合は洗剤で洗ってください。その場合は必ず火にかけて水気を飛ばしてから薄く油を塗って収納してください。水分が付着したままにしますと、必ずひびますのでご注意ください。

○万一焦げ付いたり、さびてしまった場合

□焦げ付いた時は、お湯を入れてしばらく煮立たせ、焦げ付きを柔らかくします。その後、パリパリにならなければなりません。

□頑固な焦げ付きや、焦げ癖のついたフライパン(いつも同じ場所が焦げる)やサビが発生した場合には

①まず洗剤とナイロンたわしでゴシゴシ磨きます。(普段のお手入れとは逆です。)

②油分がある程度それたら拭き取って、強火でフライパン全体を「空焼き」してください。

③熱がさめたらサンドペーパー(100~150番程度)で磨きます。

④もう一度洗って拭き取り、強火で熱します。

⑤玉虫色に焼けたら火を止め、熱がある程度さめてから、「こびりつきにくくするために」の〈油ならし〉を行ないます。このお手入れは何回やっても差し支えありません。鉄は表面に何もコーティングしていないタフな素材

だからです。何度も玉虫色の酸化皮膜がよみがえりますので安心してお使いください。

○表面の塗装について

□お届けまでのサビ防止目的と保護のため、表面シリコン樹脂塗装を施しています。

いずれも使い込んでいくうちににはがれていますが、料理と一緒に口の中に入ってしまうことは無害な、食品安全衛生法に適合した塗料を使用しています。

□黒い酸化皮膜がすぐにはがれる場合がありますが、これは食材に含まれる「酸」や「タンニン」が鉄と反応しておきたものです。はがれてもご使用上問題ありません。

※酸:酸味の強い食品(酢やトマト、柑橘類など)に含まれます。

タンニン:アカの強い食品(レンコン、山菜、ごぼう、ほうれん草、豆類など)に含まれます。

電磁調理器(IHクッキングヒーター)を使用される場合の注意事項

□電磁調理器で使用される場合は、お手持ちの電磁調理器の説明書をご確認ください。機種により使用できない場合もあります。

□200V電磁調理器でご使用の際は、必ず火力(出力)を「中」以下にして調理してください。最大火力でのご使用は本体の変形や器具の破損、やけどや火災の原因になります。特に少量の油の場合、電源を入れると急激にフライパンを加熱し、短時間で発火点に達します。下ごしらえなど少量の油で炒めものを行う場合は、油温が必要以上に上昇しないよう火力に充分ご注意ください。

□予熱をかける時は必ずスタートの火力が「中」以下であることを確認してからフライパンをのせてください。強火からスタートすると極度の空焼き状態になります。

予熱のめやすとしては、中火で本体が熱くなる程度で充分です。その後少し多めの油を入れて表面全体にまんべんなくじませ、熱くなったら材料を入れてください。

□トッププレート(天板)にのせたままフライパンをお知らないでください。フライパンの底面との摩擦によりトッププレートにキズを生じたり、金属の粉が生じ汚れる場合があります。あわらの調理はトッププレートから離して行ってください。

□電磁調理器で調理中に「ブーン」「ジー」などの音がすることがあります。フライパンの重さや位置、内容物の量、加熱状態などの要因で共振することが原因です。その場合は「フライパンの位置をすらす」「火力を弱める」「電磁調理器を置く場所を変える」などすると振動状態が変化して音が止まる場合があります。

使用上ご注意いただきたいこと

□調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

□調理中、調理後は取っ手が熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。

□水等を満たした状態で使用しないでください。

□コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

□金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

□取っ手が損傷する原因となりますので、オーブンで使用しないでください。

□加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中にねじ止めされた取っ手がゆるむことがあります。そのままご使用になり

ますと、取っ手がぐらついて脱落し、やけどなどの事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら、図のように締め直してご使用ください。

長くお使いいただくために

□熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

□長時間にわたり調理物を入れたままにしないでください。サビの原因になります。

お手入れについて

□食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。

表面加工／シリコン樹脂塗装

材料の種類／鉄(底の厚さ2.0mm)

寸法／24cm

その他の材料

取っ手／天然木

SGマーク制度は調理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。このマークは製品安全協会が安全な製品として定めた基準に適合した製品に表示されます。

対応するクッキングヒーター及びコンロの種類

■家庭用ガスコンロ ■エンクロヒーター

■ラジエントヒーター ■シーズヒーター

■ハロゲンヒーター ■家庭用電磁調理器(IHクッキングヒーター)

お問い合わせ先

北陸アルミニウム株式会社 お客様相談室 TEL 0766-31-3501

[受付時間]午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

0909

美食の達人FP26

取扱説明書

焼物類

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。


△注意 Siセンサー付きガスコンロ(温度センサー付きガスコンロ)

お使いの際は必ずお守りください

□転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・フライパンのサイズに合ったコンロで使用してください。
- ・フライパンはコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。

〈温度センサーの状態〉



△注意 安全のために必ずお守りください

□取っ手が焦げますので、火力を調整してください。

ガスコンロでご使用の際はコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくなりないように火力を調整してください。炎が底面よりよみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因になります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



□極度の空炊きをしないようご注意ください。(すべての熱源)

取っ手の損傷や、本体の変形、溶解等によるやけどや火災の原因になります。

お使いいただく前に

□初めてご使用になる前に、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。

□本体にシールが貼ってある場合には、取っ手の△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

□品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

鉄は使用前の準備と使用後の手入れを怠りますと、焦げ付きや、サビの原因となります。

鉄製の調理器具を初めて使用される方へのお願い

□鉄のフライパンは樹脂加工(テフロン®加工など)のものは異なり、「料理する材料に合った火加減と適切な油の量」を守ることが重要です。鉄はより強い熱量が伝わるため、樹脂加工のフライパンと同じ感覚で使うと、素材を焦がしてしまいます。

□焦げ付かないようにするために①火加減をいつもより、やや弱火にする。②料理に必要な油の量を見つける。③以下の「こびりつきにくくするために」と「さびにくくするために」のお手入れを確実に実行してください。

○こびりつきにくくするために

□鉄製の調理器具は、使い込んでいくうちに自然に油がなじみ、本体全体が真っ黒なってしまうですが、油なじみが良くなるまでは次の〈油ならし〉を行なってください。

〈油ならしの方法〉

□調理前にフライパンを約3分熱し、一旦火を止めてから、0.5~1カップ程度の油をまわし入れ、さらに中火で熱します。その際底面から炎がよみ出さないようにしてください。表面全体にまんべんなく油をなじませてから、余分な油をオイルポンプに戻し、その後適量の油を入れ、油が熱くなったら食材を入れて調理を始めてください。調理材料が冷たいと、こびりつきやすくなりますので、ご注意ください。

○さびにくくするために

□使い終ったら、フライパンが温かいうちに、亀の子たわし・ヤシのたわし・ササラなどで、洗剤を使わずに湯で洗ってください。(洗剤を使うとせっかく付いた油膜を落とすことになります。)洗浄後は火にかけて、水気を飛ばしてください。油は毎回塗らなくても、時々気になった時に塗る程度で充分です。ただし長い間使わない時は油を塗っておいてください。また、裏面については内面を洗ったたわしでそのまま洗うと薄く油が付きますので充分です。

□使用後、汚れがひどい場合は洗剤で洗ってください。その場合は必ず火にかけて水気を飛ばしてから薄く油を塗って収納してください。水分が付着したままにしますと、必ずさびますのでご注意ください。

○万一焦げ付いたり、さびてしまった場合

□焦げ付いた時は、お湯を入れてしばらく煮立たせ、焦げ付きを柔らかくします。その後、パリパリにならなければOKです。

□頑固な焦げ付きや、焦げ癖のついたフライパン(いつも同じ場所が焦げる)やサビが発生した場合には

①まず洗剤とナイロンたわしでゴシゴシ磨きます。(普段のお手入れとは逆です。)

②油分がある程度とれたら拭き取って、強火でフライパン全体を「空焼き」してください。

③熱がさめたらサンドペーパー(100~150番程度)で磨きます。

④もう一度洗って拭き取り、強火で熱します。

⑤玉虫色に焼けたら火を止め、熱がある程度さめてから、「こびりつきにくくするために」の〈油ならし〉を行ないます。このお手入れは何回よりも差し支えありません。鉄は表面に何もコーティングしていないタフな素材だからです。何度でも玉虫色の酸化皮膜がよみがえりますので安心してお使いください。

○表面の塗装について

□お届けまでのサビ防止目的と保護のため、表面シリコン樹脂塗装を施しています。いずれも使い込んでいくうちににはがれますが、料理と一緒に口の中に入ても無害な、食品安全衛生法に適合した塗料を使用しています。

□黒い酸化皮膜がすぐにはがれる場合がありますが、これは食材に含まれる「酸」や「タンニン」が鉄と反応しておきたもので、はがれてもご使用上問題ありません。

*酸:酸味の強い食品(酢やトマト、柑橘類など)に含まれます。
タンニン:アツの強い食品(レンコン、山菜、ごぼう、ほうれん草、豆類など)に含まれます。

電磁調理器(IHクッキングヒーター)を使用される場合の注意事項

□電磁調理器で使用される場合は、お手持ちの電磁調理器の説明書をご確認ください。機種により使用できない場合もあります。

□200V電磁調理器でご使用の際は、必ず火力(出力)を「中」以下にして調理してください。最大火力でのご使用は本体の変形や器具の破損、やけどや火災の原因になります。特に少量の油の場合、電源を入れると急激にフライパンを加熱し、短時間で発火点に達します。下ごしらえなど少量の油で炒めものを行う場合は、油温が必要以上に上昇しないよう火力に充分ご注意ください。

□予熱をかける時は必ずスタートの火力が「中」以下であることを確認してからフライパンをのせてください。強火からスタートすると極度の空炊き状態になります。予熱のめやすとしては、中火で本体が熱くなる程度で充分です。その後少し多めの油を入れて表面全体にまんべんなくじませ、熱くなっているから材料を入れてください。

□トッププレート(天板)にのせたままフライパンをあらはいでください。フライパンの底面との摩擦によりトッププレートにキズを生じたり、金属の粉が生じ汚れる場合があります。ある調理はトッププレートから離して行ってください。

□電磁調理器で調理中に「ブーン」「ジー」などの音がすることがあります。フライパンの重さや位置、内容物の量、加熱状態などの要因で共振することが原因です。その場合は「フライパンの位置をずらす」「火力を弱める」「電磁調理器を置く場所を変える」などすると振動状態が変化して音が止まる場合があります。

使用上ご注意いただきたいこと

□調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

□調理中、調理後は取っ手が熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。

□縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

□コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によつては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

□金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

□取っ手が損傷する原因となりますので、オーブンで使用しないでください。

□加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中にネジ止めされた取っ手がゆるむことがあります。そのままご使用になりますと、取っ手がぐらついて脱落し、やけどなどの事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら、図のように締め直してご使用ください。

□熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

□長時間にわたり調理物を入れたままにしないでください。サビの原因になります。

SGマーク制度は、調理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。このマークは製品安全協会が安全な製品として定めた基準に適合した製品に表示されます。

対応するクッキングヒーター及びコンロの種類

■家庭用ガスコンロ

■ラジエントヒーター

■ハロゲンヒーター

■エンクロヒーター

■シーズヒーター

■家庭用電磁調理器(IHクッキングヒーター)

お手入れについて

□食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。

表面加工/シリコン樹脂塗装

材料の種類/鉄(底の厚さ2.0mm)

寸法/26cm

他の材料

取っ手/天然木

お問い合わせ先

北陸アルミニウム株式会社

〒933-0393 富山県高岡市垂川2265

お客様相談室 TEL 0766-31-3501

[受付時間]午前9:00~午後5:00 月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

0909

美食の達人(DP)深型20

取扱説明書

焼物類

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


正しく安全にご使用いただくために、この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。

△注意 Siセンサー付きガスコンロ(温度センサー付きガスコンロ)

□転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・フライパンのサイズに合ったコンロで使用してください。
- ・フライパンはコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。

〈温度センサーの状態〉



△注意 安全のために必ずお守りください

□取っ手が焦げますので、火力を調整してください。

ガスコンロでご使用の際はコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調整してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因になります。

また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



□極度の空焼きをしないようご注意ください。(すべての熱源)

取っ手の損傷や、本体の変形、溶解等によるやけどや火災の原因になります。

お使いいただく前に

□初めてご使用になる前に、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。

□本体にシールが貼っている場合には、取っ手の△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。

□品質には万全を期しておりますが、万一不具合があつた場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社にご相談ください。

鉄は使用前の準備と使用後のお手入れを怠りますと、焦げ付きや、サビの原因となります。

鉄製の調理器具を初めて使用される方へのお願い

□鉄のフライパンは樹脂加工(テフロン®加工など)のものとは異なり、料理する材料に合った火加減と適切な油の量を守ることが重要です。鉄はより強い熱量が伝わるため、樹脂加工のフライパンと同じ感覚で使うと、素材を焦がしてしまいます。

□焦げ付かないようにするために①火加減をいつもより、やや弱火にする。②料理に必要な油の量を見つける。③以下の「こびりつきにくくするために」と「さびにくくするために」のお手入れを確実に実行してください。

○こびりつきにくくするために

□鉄製の調理器具は、使い込んでいくうちに自然に油がなじみ、本体全体が真っ黒くなっていますが、油なじみがなくなるまでは次の〈油ならし〉を行なってください。

〈油ならしの方法〉

□調理前にフライパンを約3分熱し、一旦火を止めから、0.5~1カップ程度の油をまわし入れ、さらに中火で熱します。その際底面から炎がはみ出さないようにしてください。表面全体にまんべんなく油をなじませてから、余分な油をオイルポットに戻し、その後適量の油を入れ、油が熱くなつてから食材を入れて調理を始めてください。調理材料が冷たいと、こびりつきやすくなりますので、ご注意ください。

○さびにくくするために

□使い終った後、フライパンが温かいうちに、亀の子たわし・ヤシたわし・サラダなどで、洗剤を使わずにお湯で洗ってください。(洗剤を使うとせっかく付いた油膜を落すことになります。)洗浄後は火にかけて、水気を飛ばしてください。油は毎回塗らないでも、時々気になった時に塗る程度で充分です。ただし長い間使わない時は油を塗つけておいてください。また、裏面については内面を洗ったたわしでそのまま洗うと薄く油が付きますので充分です。

□使用後、汚れがひどい場合は洗剤で洗ってください。その場合は必ず火にかけて水気を飛ばしてから薄く油を塗って収納してください。水分が付着したままにしますと、必ずさびますのでご注意ください。

○万一焦げ付いたり、さびてしまった場合

□焦げ付いた時は、お湯を入れてしばらく煮立たせ、焦げ付きを柔らかくします。

その後、パリパリにならなければOKです。

□頑固な焦げ付きや、焦げ癖のついたフライパン(いつも同じ場所が焦げる)やサビが発生した場合には

①まず洗剤とナイロンのわしでゴシゴシ磨きます。(普段のお手入れとは逆です。)

②油分がある程度とれたら拭き取って、強火でフライパン全体を「空焼き」してください。

③熱がさめたらサンドベーパー(100~150番程度)で磨きます。

④もう一度洗って拭き取り、強火で熱します。

⑤玉虫色に焼けたら火を止め、熱がある程度さめてから、「こびりつきにくくするために」の〈油ならし〉を行ないます。このお手入れは何回やっても差し支えありません。鉄は表面に何もコーティングしていないタフな素材だからです。何度でも玉虫色の酸化皮膜がよみがえりますので安心してお使いください。

○表面の塗装について

□お届けまでのサビ防止目的と保護のため、表面シリコン樹脂塗装を施しています。いずれも使い込んでいくうちにはがれていますが、料理と一緒に口の中に入ってしまうと無害な、食品安全衛生法に適合した塗料を使用しています。

□黒い酸化皮膜がすぐにはがれる場合がありますが、これは食材に含まれる「酸」や「タンニン」が鉄と反応しておきたものです、はがれてもご使用上問題ありません。

※酸:酸味の強い食品(酢やトマト、柑橘類など)に含まれます。

タンニン:アカの強い食品(レンコン、山菜、ごぼう、ほうれん草、豆類など)に含まれます。

電磁調理器(IHクッキングヒーター)を使用される場合の注意事項

□電磁調理器で使用される場合は、お手持ちの電磁調理器の説明書をご確認ください。機種により使用できない場合もあります。

□200V電磁調理器でご使用の際は、必ず火力(出力)を「中」以下にして調理してください。最大火力でのご使用は本体の変形や器具の破損、やけどや火災の原因になります。特に少量の油の場合、電源を入れると急激にフライパンを加熱し、短時間で発火点に達します。下ごしらえなど少量の油で炒めものを行う場合は、油温が必要以上に上昇しないよう火力に充分ご注意ください。

□予熱をかける時は必ずスタートの火力が「中」以下であることを確認してからフライパンをのせてください。強火からスタートすると極度の空焼き状態になります。予熱のめやすとしては、中火で本体が熱くなる程度で充分です。

その後少し多めの油を入れて表面全体にまんべんなくなじませ、熱くなつてから材料を入れてください。

□トッププレート(天板)にのせたままフライパンをあおらないでください。フライパンの底面との摩擦によりトッププレートにキズを生じたり、金属の粉が生じ汚れる場合があります。あおる調理はトッププレートから離して行ってください。

□電磁調理器で調理中に「ブーン」「ジー」などの音がすることがあります。フライパンの重さや位置、内容物の量、加熱状態などの要因共振することが原因です。その場合は「フライパンの位置をすらす」「火力を弱める」「電磁調理器を置く場所を変える」などすると振動状態が変化して音が止まる場合があります。

使用上ご注意いただきたいこと

□調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

□調理中、調理後は取っ手が熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。

□縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

□コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

□金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

□取っ手が損傷する原因となりますので、□天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意ください。

・縁まで油を満たした状態でのご使用は避けてください。油に引火するおそれがあります。

・めやすとして、油の量は深さの半分くらいまでにしてください。

・揚げ物調理に際しては、ふたをしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。


・電磁調理器では揚げ物料理をしないでください。火災ややけどなどの事故のおそれがあります。電磁調理器で揚げ物料理をする場合は、電磁調理器の取扱説明書をご確認の上、専用の鍋をご使用ください。

□取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手の中に水がたまり、取っ手内部の止めねじの腐食や、再加熱のときに取っ手が熱くなつてやけどなどの事故の原因になります。洗った後は、取っ手取り付け金具下部の水抜き穴より取っ手内部の水分を抜いてからお仕舞いください。

長くお使いいただくために

□熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因になります。

□長時間にわたり調理物を入れたままにしないでください。サビの原因になります。



SGマーク制度は、調理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。このマークは製品安全協会が安全な製品として定めた基準に適合した製品に表示されます。

対応するクッキングヒーター及びコンロの種類

- 家庭用ガスコンロ
- エンクロヒーター
- ラジエントヒーター
- シーザヒーター
- ハロゲンヒーター
- 家庭用電磁調理器(IHクッキングヒーター)

表面加工／シリコン樹脂塗装

材料の種類／鉄(底の厚さ2.0mm)

寸法／20cm

その他の材料

取っ手／天然木

□食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。

□お問い合わせ先

北陸アルミニウム株式会社 お客様相談室 TEL 0766-31-3501 [受付時間] 午前9:00～午後5:00

Tel: 0933-0393 富山県高岡市笹川12265 月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)