

# 取扱説明書

鍋・兼用鍋・アルマイト

このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用できません。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**

また、この製品には、別途、家庭用品品質表示法に基づいた材質・容量等の表示がありますので、あわせてご確認ください。

**△注意 Siセンサー付きコンロ(温度センサー付きガスコンロ)でお使いの際は必ずお守りください**

**□転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。**

- ・鍋のサイズに合ったコンロで使用してください。
- ・鍋を空の状態でコンロに置かないでください。300ml以上の水または300g以上の調理物を入れて置いてください。
- ・鍋はコンロの中央に置いて、**温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。**
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、なるべく取っ手を持ちながら調理するようにしてください。

**(温度センサーの状態)**



□初めてご使用になる時は、中性洗剤で内部をよく洗ってください。

## △注意

## 安全のために必ずお守りください

**□取っ手が焦げますので、火力を調節してください。**

ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になると、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。

**<火力の調節>**



**□絶対に空炊きをしないでください。(すべての熱源)**

空炊きをしますと、アルマイトが損傷(色落ち、穴アキ、腐食)したり、取っ手やつまみの損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。

なお、予熱をする場合は、加熱時間を1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

## お使いいただく前に

**□初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。**

**□製品にシールが貼ってある場合には、△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしきつい場合は、除光液(マニキュア落とし)または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。**

□初めてご使用になる時は、中性洗剤で内部をよく洗ってください。

□品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または**北陸アルミニウム株式会社**にご相談ください。

## 使用上ご注意いただきたいこと

**□調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。**

□調理中、調理後は取っ手やつまみが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

□調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので、火加減にご注意ください。また、縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

□コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

□ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で使用されますと、調理物の入った本体の転倒、異常過熱などによるやけどのおそれがあります。また、長時間の連続使用となり、空炊きになりやすく、本体や樹脂部品の損傷の原因となったり、腐食や黒変化など製品の品質低下の原因になります。

□金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

□取っ手が損傷する原因となりますので、オーブンで使用しないでください。

□取っ手がネジ止めの製品の場合)加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中に取っ手がゆるむことがあります。そのままご使用になりますと取っ手がぐらついで脱落し、やけどなどの事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら、締め直してご使用ください。

□取っ手やつまみが使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れ、やけこげが生じることができます。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、やけこげ、ひび割れが生じた場合はご使用にならないでください。

## 長くお使いいただくために

□金属製の鋭利な調理用具をお使いの際は、内面をキズつけないようにご注意ください。キズつけますと、腐食の原因になります。

□本体や部品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

□天ぷらなどの揚げ物料理については、以下の点にご注意ください。

・16cm以下の鍋は、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。

・縁まで油を満たした状態でのご使用は避けてください。油に引火するおそれがあります。(めやすとして、油の量は深さの半分くらいまでにしてください。)

・油温を200°C以上に上昇させないでください。

・揚げ物調理に際しては、ふたをしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。

□ふたには蒸気排出用の穴があります。噴出する蒸気でのやけどの危険がありますので、蒸気排出用穴の位置をよくお確かめの上ご使用ください。特に、取っ手の方向に向けないようご注意ください。

□取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手の中に水がたまり、取っ手内部の止めネジの腐食や、再加熱のときに取っ手が熱くなってしまうなどの事故の原因になります。

□金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。

□取っ手が損傷する原因となりますので、オーブンで使用しないでください。

□取っ手がネジ止めの製品の場合)本体に水を多く入れすぎると、蒸しムラ等の原因になりますのでご注意ください。

□取っ手やつまみが使用により変色やふくれ、ひび割れ、やけこげが生じることができます。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、やけこげ、ひび割れが生じた場合はご使用にならないでください。

## その他のご注意いただきたい点について

□ご使用中に内面が黒くなることがあります。これは調理の際に加熱によりアルミニウムと水が反応を起こしたものにミネラル分などが付着することにより生じるもので、人体には無害であります。そのままご使用になられてもさしつかえありません。気になる場合は、水の中に入りんごの皮や輪切りにしたレモンを入れ煮沸するごとに落とすことができます。

□ご使用中に内面に白いブツブツができることがあります。これは水道水中の塩素分、ミネラル分、あるいはアルカリイオン製水器の水がアルミニウムと反応してできたものです。腐食のはじまりですが、人体には無害です。そのままご使用になられてもさしつかえありません。

□無理して取るようなことをしないで、米のとぎ汁を入れて10~15分ほど煮沸してください。腐食が進行しにくくなります。

□味噌汁を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかきませてから温めてください。

## お手入れについて

□お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後は、腐食防止のために乾燥させてください。

□こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因になります。水やお湯に十分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにおとりください。

□食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。

□〈兼用鍋の場合〉何度も続けて蒸すときは、その都度、目皿を洗ってください。

## その他ご注意いただきたい点について

□ご使用中に内面が黒くなることがあります。これは調理の際に加熱によりアルミニウムと水が反応を起こしたものにミネラル分などが付着することにより生じるもので、人体には無害であります。そのままご使用になられてもさしつかえありません。気になる場合は、水の中に入りんごの皮や輪切りにしたレモンを入れ煮沸するごとに落とすことができます。

紙

紙

〒933-0393 富山県高岡市笹川2265  
お客様相談室 TEL 0766-31-3501

[受付時間] 午前9:00~午後5:00  
月曜~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

## 鍋の取っ手(樹脂製)について

樹脂部分に小さな凹凸や仕上げの際の削り跡が見られることがあります、  
製造工程において生じるものでご使用にはさしつかえありません。